



888-C

GAS BLOWBACK TYPE

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
2	防火帽墊片	1	61	撞針座	1	134	活塞穩定器上	1	187	軌道主體	1
3	O環12x2	1	62	撞針	1	135	螺絲M2X6(圓頭十字)	1	188	槍托底板	1
7	魚骨固定座右側	1	63	撞針彈簧	1	136	槍機滾輪座	1	189	右槍托桿	1
8	照門組合併	1	64	浪花軸心2x6.1	1	137	插梢φ2x5	1	190	左槍托桿	1
9	魚骨固定座左側	1	65	扳機擊鎚座	1	138	槍機滾輪	1	191	插梢φ2.5X10(彈簧梢)	1
10	魚骨固定螺絲	1	67	扳機卡筭片彈簧	1	139	槍機滾輪座螺絲	1	192	覆進簧套筒尾蓋	1
11	活塞筒後段	1	68	上下槍身結合梢卡榫彈簧	1	140	擊鎚閉鎖片	1	193	槍托底板頂針	1
12	活塞導桿彈簧	1	69	上下槍身結合梢卡榫	1	141	螺絲M2X3(圓頭十字)	1	194	槍托桿卡榫固定螺絲	1
13	活塞導桿襯套	1	70	下槍身前插梢	1	142	擊鎚閉鎖鐵片	1	195	覆進簧套筒尾段	1
14	軸用E型扣環(2mm)	1	71	下槍身後插梢	1	143	活塞前	1	196	覆進簧套筒尾蓋卡榫	1
17	槍管箱	1	72	保險	1	144	插梢φ1x18	1	197	複進簧套筒尾蓋卡榫彈簧	1
18	防塵蓋插梢	1	73	槍機卡榫插梢	1	145	調節閥彈簧	1	198	後背帶環	1
19	軸用E型扣環(2.3mm)	1	74	槍機卡榫	1	146	調節閥	1	199	槍托蓋板	1
20	防塵蓋彈簧	1	75	彈匣卡榫	1	147	活塞拉簧	1	200	槍托桿伸縮卡榫	1
21	防塵蓋組合	1	76	保險定位頂針彈簧	1	148	活塞	1	201	槍托桿固定卡榫	1
22	上槍身	1	77	保險定位頂針	1	149	O環17x2	1	202	槍托桿固定座	1
23	槍機拉柄	1	78	槍機卡榫彈簧	1	152	彈匣外殼組合併	1	203	槍托桿固定座螺絲	2
24	槍機拉柄鉤彈簧	1	80	螺絲M5x28(十字大圓頭)	1	157	撥桿後	1	204	螺絲M2.5x5(圓頭內六角)	1
25	插梢φ2x7	1	81	扳機擊鎚組固定梢	1	158	後定調整器附件	1	205	握把組合併	1
26	槍機拉柄鉤	1	82	彈匣卡榫按鈕	1	159	撥桿前	1	206	覆進簧	1
27	槍機助進器彈簧	1	83	彈匣卡榫彈簧	1	160	氣閥組合	1	207	緩衝機	1
28	槍機助進器頂針	1	84	護弓	1	161	螺絲M1.5x3(平頭十字)	1	208	緩衝機彈簧	1
29	插梢φ1.5x8(彈簧梢)	1	85	護弓卡榫	1	162	後定調整器	1	209	軌道主體下固定器	1
30	槍機助進器軸心	1	86	護弓卡榫彈簧	1	163	螺絲M2.5x12(平頭十字)	1	210	螺絲M5X8(承窩頭內六角)	1
31	槍機助進器	1	87	螺絲M4x3(止付)	1	164	彈匣氣道橡膠	1	211	外槍管	1
32	插梢φ2.5x12(彈簧梢)	1	89	覆進簧套筒螺帽	1	166	彈匣氣道橡膠座	1	212	防火帽	1
43	HOP UP座-右	1	94	上下槍身結合梢卡榫彈簧	1	168	灌嘴組合併	1	213	活塞筒前段	1
44	HOP UP調整連桿	1	95	上下槍身結合梢卡榫	1	169	上彈頭檔塊	1	214	活塞導桿	1
45	HOP UP座-左	1	96	擊鎚閉鎖片彈簧	1	170	上彈頭彈簧	1	215	內管(220mm)	1
46	HOP UP調節閥檔塊	1	97	螺絲M3x12(圓頭十字)	1	171	上彈頭蓋	1	216	折疊準星	1
47	擊鎚閉鎖器鈕簧	1	108	螺絲M2.5x12(止付)	1	173	螺絲M2X5(十字自攻)	1	217	折疊準星片	1
48	擊鎚閉鎖器	1	109	入彈膠	1	174	彈匣外殼底蓋	1	218	R型插梢	1
49	擊鎚彈簧	1	110	HOP UP緩衝墊	1	175	螺絲M3X5(平頭十字)	1	219	折疊準星卡榫彈簧座	1
50	擊鎚	1	111	螺絲M2X6(圓頭十字)	1	176	彈匣本體下瓣	1	220	折疊準星卡榫	1
51	擊鎚滾輪	1	120	瓦斯座	1	177	彈匣本體上瓣	1	221	折疊準星卡榫彈簧	1
52	浪花軸心2x7.1	1	123	緩衝機定位頂針彈簧	1	178	螺絲M5x8(十字大圓頭)	1	222	槍托蓋板固定片	1
53	擊鎚軸套	1	124	緩衝機定位頂針套筒	1	179	O環4x1.5	1	223	插梢φ3.5x6(彈簧梢)	1
54	扳機卡榫片	1	125	緩衝機定位頂針	1	180	彈匣本體結合梢	1	224	折疊準星插梢	1
55	扳機彈簧	1	127	軸心4x18.2	1	181	彈匣本體結合梢螺絲	1	225	插梢φ3.5x14(彈簧梢)	1
56	扳機彈簧	1	129	插梢φ2x22	1	182	O環5x1	1	226	螺絲M4x4(止付)	1
57	扳機	1	130	活塞穩定器左	1	183	上彈頭	1	227	撞針座頂桿	1
58	扳機軸套	1	131	槍機檔塊	1	184	O環32x1	1	228	撞針座彈簧	1
59	扳機座上蓋	1	132	螺絲M2x6(止付)	1	185	下槍身	1	229	螺絲M3X4(內六角大圓頭)	1
60	螺絲M2.5x5.8(圓頭十字)	2	133	槍機	1	186	覆進簧套筒	1	230	插梢φ3x16(彈簧梢)	1

爆炸圖 EXPLOSION

